Dziękujemy za wybór terminala WiFi; prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji przed użyciem produktu.
 Zachowaj instrukcje do późniejszego użytku.

WiFi 2.4G Adapter

EPEVER WiFi 2.4G RJ45 A EPEVER WiFi 2.4G DB9 B 1. Przegląd

Za pośrednictwem lokalnej sieci WiFi 2.4G adapter WiFi 2.4G może przesyłać dane operacyjne z regulatora ładowania EPEVER, falownika lub inwertera/ładowarki do serwera w chmurze EPEVER w czasie rzeczywistym. Użytkownicy mogą zdalnie monitorować podłączone urządzenia i ustawiać parametry za pośrednictwem serwera EPEVER, aplikacji mobilnej lub dużego ekranu.

Funkcje:

EPEVER

- Współpracuje z regulatorami, inwerterami i inwerterami/ładowarkami EPEVER z interfejsami RJ45, DB9.
- · Gotowy do pracy natychmiast po podłączeniu, łatwa i wygodna obsługa
- Zasilany bezpośrednio przez port komunikacyjny
- Odległość komunikacji do 30 metrów
- Obsługa trybu pracy "Local" i "EPEVER Cloud".
- · Jeden przycisk do przywrócenia ustawień fabrycznych

2. Wygląd

2.1 EPEVER WiFi 2.4G RJ45 A





Omówienie interfejsu

No.	Nazwa	Znaczenie			
0	Port RJ45	Podłączanie regulatora, inwertera lub inwertera/ładowarki			
0	Przycisk odświeżania	Jeden przycisk do przywrócenia ustawień fabrycznych Uwaga: Długie naciśnięcie przycisku odświeżania ostrym przedmiotem, gdy terminal jest włączony. Wskaźnik połączenia mignie dwa razy szybko, a ustawienia fabryczne zostaną pomyślnie przywrócone.			
6	Wskaźnik połączenia	Wskazuje stan komunikacji			
4	Wskaźnik zasilania	Wskazuje stan zasilania			

Instrukcje dot. wskaźników

Sygnalizacja	Status	Znaczenie	
	Ciągłe światło zielone	Połączenie WiFi	
Wskaźnik	OFF	Brak połączenia WiFi	
połączenia	Szybko miga na zielono	Reset do ustawień fabrycznych	
Wskaźnik	Ciągłe światło zielone	Normalne zasilanie	
zasilania	OFF	Brak zasilania	

2.2 EPEVER WiFi 2.4G DB9 B



Omówienie interfejsu

No.	Nazwa	Znaczenie				
0	Męskie złącze	Podłączanie regulatora, inwertera lub				
	DB9★	inwertera/ładowarki				
2	Antena	Zwiększa zasięg komunikacji				
2	Antena	Zwiększa zasięg komunikacji				

★ Podłącz EPEVER WiFi 2.4G DB9 B do regulatora, inwertera lub inwertera/ładowarki za pomocą żeńskiego złącza DB-9. Sekwencja i opis złącza żeńskiego DB9 są przedstawione poniżej.



Nr.	Nazwa	Znaczenie	Nr.	Nazwa	Znaczenie
1	NC	Bezpotencjałowy	6	NC	Bezpotencjał owy
2	NC	Bezpotencjałowy	7	RS485-A	RS485-A
3	VCC2	Power2 (12V/200mA)	8	RS485-B	RS485-B
4	GND2	Power GND2	•	1004	Power1
5	GND1	Power GND1	9	VCC1	(5V/400mA)

Instrukcje dot. wskaźników

Sygnalizacja	Status	Znaczenie	
	Ciągłe światło zielone	Połączenie WiFi	
Wskaźnik sieci	OFF	Brak połączenia WiFi	
	Szybko miga na	Reset do ustawień	
	zielono	fabrycznych	
Wskaźnik	Ciągłe światło zielone	Normalne zasilanie	
Zasilania	OFF	Brak zasilania	

3. Dane techniczne

Model	EPEVER WiFi 2.4G	EPEVER WiFi 2.4G	
Parametry	RJ45 A	DB9 B	
Napięcie wejściowe	5VDC		
Pobór energii	Maksymalna emisja: 5V przy 100mA; jałowy: 5V przy 40mA		
Klasa ochrony	IP54		
Metoda komunikacji	RS485		
Parametry komunikacji	9600 ~ 115200bps, 8N1		
Częstotliwość pracy	2,4~2,4835GHz		
Antena	2.5dBi~ 5dBi		
Temperatura otoczenia	-40°C~ 85℃		
Standard komunikacji EPEVER general communication st		nication standardV1-1.0	
Protokół komunikacji	EPEVER IoT communication protocol V1.1		
Port komunikacji	RJ45	DB9	
Wymiary	66.24* 51.28* 23.76mm	101.2* 64* 26mm	
Waga netto	38,5g 39,5g		

4. Wyłączenie odpowiedzialności

Gwarancja nie obejmuje następujących sytuacji:

- Uszkodzenie wynikające z niewłaściwego użytkowania lub użytkowania w niewłaściwym środowisku
- · Parametry przekraczają limit terminala WiFi.
- Uszkodzenie wynikające z pracy w temperaturach przekraczających wartości nominalne
- · Nieautoryzowane rozmontowywanie lub próby napraw
- Uszkodzenia wynikające z działania siły wyższej
- · Uszkodzenia powstałe w czasie transportu lub przenoszenia



.

UWAGA: Pobierz wersję aplikacji EPEVER w chmurze dla systemu Android lub IOS zgodnie z systemem operacyjnym i zainstaluj ją.						
			Image: A state of the state	Kernel Staren cont Cont Cont <	Image: Section 1 Image: Section 1	time at the set of t
Krok 1: Podłącz mod WiFi do urządzenia (wybierz kabel połączeniowy przy p COM).	uł <u>Krok 2:</u> aplikację, klikn "EPEVER Clo orcie wprowadź danu aby się zalogow	Otwórz <u>Krok 3:</u> K ij ikonę - elektri oud" i logowanie e konta, oświetlen vać. to iko oświetlen konkretna	liknij ikonę "Plant" rownia - (przy u się na koncie ia ulicznego będzie na "Light" - ia) i wybierz ą instalację.	Krok 4: Kliknij " > Add Device" (dodaj urządzenie) na stronie "Plant List".	<u>Krok 5:</u> Wybierz urządzenie, które chcesz dodać do serwera w chmurze.	<u>Krok 6:</u> Wybierz podłączony moduł WiFi.
Reference Consumation (See Description) Reference Consumation (See Des	The reasonable of the second sec	vorde		Final Control of Co	The data case is a type of the first of	Contraction of the second derived the second derive
Krok 12: Kliknij "Cor (zatwierdź) aby przej ustawień WiFi. Pono podłącz telefon do ro WiFi. Wróć do aplika Off-grid system lub system oświetleniow	firm" <u>Krok 11:</u> Przv ść do strony kon wnie modułu WiF outera odłączaj po cji. sieciowego w konfigurowania y	ejdź do <u>Krok 10:</u> figuracji Wi-Fi" (Sl i. Nie i podłącz łączenia "HN_xx" czasie na etyk RTU. Wróć do "Next" (da	Kliknij "Set up konfiguruj Wi-Fi) telefon do Wi-Fi (sprawdź hasło ciecie modelu). aplikacji i kliknij alej).	<u>Krok 9:</u> Wprowadź hasło routera i kliknij "Next" (Umieść router w obszarze WiFi 2.4G).	<u>Krok 8:</u> Ta strona pokazuje, czy IMEI modułu został zapisany na serwerze w chmurze, kliknij "Next".	<u>Krok 7:</u> Wprowadź identyfikator ID (lub zeskanuj kod QR) na etykiecie modułu i kliknij "Confirm".
	(Opcjonalnie) Krok aplikacji i kliknij "R (odczyt urządzeni identyfikator ID następnie wyślij je personelu te Użytkownicy mo moduł po jego zare na serwerze w chr	<u>s 9:</u> Wróć do Read device" ia). Skopiuj i IMEI i do naszego chnicznego. ogą dodać ejestrowaniu nurze.	Wint () () () () () () () () () ((Opcjonalnie) Krok 8: Pra strona pokazuje, czy II modułu NIE został zapisany serwerze w chmurze. Klił "Connect RTU" (Połącz RT aby przejść do ustawień Wi- podłącz telefon do W "HN_xx" (hasło znajdziesz etykiecie modelu).	wa Mei na cnji U), Fii H-Fii na	
6. Lokalne debug	gowanie (bezpośro duł WiFi do urzadzeni	ednia komunika ja (rysunek podłacz	cja punkt-pun zenia, patrz krok	kt z urządzeniem 1 w rozdziale 5. "WiFi	przez WiFi) i on Cloud").	
	All and a set of the s	VILE VILE	Florensetter 11	Concectorize	State in 100 and in 10	Construction Construction
<u>Krok 2:</u> Otwórz aplikację i kliknij ikonę "Local".	Krok <u>3:</u> Kliknij "WiFi" lub przejść do ustawień WiFi telefonu.	<u>Krok 4:</u> Podłącz telefon do sieci Wi-Fi "HN_xx" (hasło znajdziesz na etykiecie modelu).	<u>Krok 5:</u> Po podłączeniu WiFi wróć do aplikacji i kliknij na podłączony moduł WiFi.	Krok 6 Automatyczna identyfikacja podłączonego urządzenia; możesz też wybrać ręcznie.	<u>Krok 7:</u> Po podłączenia urządzenia pojawi si strona danych czasu rzeczywistego. Klikn w prawym górnym rogu.	u <u>Krok 8:</u> Wejdź na ę stronę ustawień u parametrów, aby ij odczytać i zapisać n konkretne parametry.